

Pyrogalol

Pour tous les révélateurs au Pyrogallol : USAGE UNIQUE

Un bain dilué au pyrogallol ne se conserve pas

	GEVAERT 205	IIFORD ID1	Ilford ID6	ID6R	Kodak D1	Kodak D151	D7	LP Clerc	Glaflkidès
Pyrogalol	8g	100g - A	0,6g		60g - A	7g	30g - A	1g	2g
Génol	2g		0,8g	3,2g		1,7g	7,5g - A		2g
Hydroquinone	8g		3,4g	9,4g		7g			
Sulfite de soude anhydre	75g	50g - B	8,8g	25g	100g - B	100g	150g - B	5g	100g
Carbonate de soude monohydraté	55g	44g - B	22,5g	65g	75g - C	44g	75g - C		
Bromure de potassium	2g	1,2g - B	0,05g		1g - A	1g	4,2g - A	acétone 10cc	
Métabisulfite de potassium	12g	25g - A	10g	1000cc	10g - A		7,5g - A		
Borax									6g
Eau QSPF	1000cc	1000cc	1000cc	1000cc	1000cc	1000cc	1000cc	1000cc	1000cc
	pour films	Prendre 1A+5B 20 parties d'eau 5 à 10mn à 20°	Révé nég usage général 10mn à 20° non dilué	diluer, 1+1 et tenir le niveau	préparer A,B,C avec 1000cc d'eau Prendre 1vol de chaq et 11 vol d'eau Dev : env 12mn à 18° tache les doigts	diluer 1+4 dev 5 à 8mn à 18°	1A+1B+1C +13 vol d'eau 9 à 12mn à 20°		idem D76 plus contrasté sensibilité + élevée